



# AGENTS OPEN

Conditioner:  
Cleaner:

## Alue asetukset



Pesuaineen suihkutuksen muutos



Käyttötapa: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Aloita pesuaineen suihkutus: 0 jalka

Laske pesuhuuli: 0 jalka

Start Conditioning: 6 Inches

Kaksi-ajoinen ohjelma: Ei

Alue 1	Avg	Ratio	Alue 2	Avg	Ratio
Left	22,4	3,6 : 1	Left	15,4	4,4 : 1
Right	22,4	3,6 : 1	Right	15,4	4,4 : 1
Keilahallin nimi	80,0		Keilahallin nimi	67,0	
Alue 3	Avg	Ratio	Alue 4	Avg	Ratio
Left	9,4	5,9 : 1	Left	6,4	5,5 : 1
Right	9,4	5,9 : 1	Right	6,4	5,5 : 1
Keilahallin nimi	55,0		Keilahallin nimi	35,0	
Alue 5	Avg	Ratio			
Left	0,0	1,0 : 1			
Right	0,0	1,0 : 1			
Keilahallin nimi	0,0				