


AMMAMKISAT


Conditioner:

Cleaner:

Alue asetukset



Pesuaineen suihkutuksen muutos



Käyttötapa: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Aloita pesuaineen suihkutus: 0 jalka

Laske pesuhuuli: 0 jalka

Start Conditioning: 6 Inches

Kaksi-ajoinen ohjelma: Ei

Alue 1	Avg	Ratio	Alue 2	Avg	Ratio
Left	57,4	1,4 : 1	Left	38,4	1,7 : 1
Right	57,4	1,4 : 1	Right	38,4	1,7 : 1
Keilahallin nimi	80,0		Keilahallin nimi	67,0	

Alue 3	Avg	Ratio	Alue 4	Avg	Ratio
Left	21,8	2,0 : 1	Left	12,8	2,5 : 1
Right	21,8	2,0 : 1	Right	12,8	2,5 : 1
Keilahallin nimi	43,0		Keilahallin nimi	32,0	

Alue 5	Avg	Ratio
Left	0,0	1,0 : 1
Right	0,0	1,0 : 1
Keilahallin nimi	0,0	